Knight 2000 K.I.T.T. “Knightrider”

1 **2** 別パーツになっているルーフを取り付ける。



3 シート横のボタンを押すと、シートがポップアップ。戻す時は、カチッと音がするまで下に押し込む。



4 シャーシ裏側の右ボタンを押すと、フロントのスキャナーが点灯。もう一度ボタンを押すと消える。そのまま放置した場合は、自動的に消える。



5 シャーシ裏中央にある破損防止用の針金を外し、左ボタンを押すとヘッドライトが上がる。



6 楊枝等でナンバープレートを回転させる。



7 フロント、リアシートが可動。



8 電池を交換する。



バッテリーカバーをドライバーで回す（ドライバー別売）
ボタン電池を外し、安全を確認する。
新しい LR44 電池 3個を +/− の向きを確認して入れる（図を参照）
バッテリーカバーを装着し、ネジを締める。
ライトが暗くなったら電池を交換する。

※静電気により、誤動作を起こすことがあります。
再起動させるには電池を外し、再度取り付けて下さい。

【電池について】
●例外的な状況下で発火、怪我、商品にダメージを与える液漏れが発生することがあります。

【電池の液漏れを防ぐために】
●充電式ではない電池を充電しないこと。充電式電池を充電する場合は、製品から電池を外すこと。
●充電式電池を充電する場合は、大人の管理の元に行うこと。アルカリ、炭素亜鉛電池、ニッカド電池などを混ぜて使用しないこと。
●新しい電池と古い電池を混ぜて使用しないこと。●推奨された同じタイプの電池のみを使用すること。●正しい電極に従い電池を入れること。
●使い終わった電池は製品から外すこと。●電源端子はショートさせないこと。●電池は安全に処分すること。
●商品を焼却しないこと。電池が爆発することがあります。

輸入販売元：京商株式会社　〒243-0034　神奈川県厚木市船子 153　http://www.kyosho.com
ユーザー相談室直通　電話 046-229-4115　お電話受付時間：月曜～金曜（祝祭日は除く）13:00 ～ 19:00